

Stewart BY KIKUCHI MALIBU

電動巻上型スクリーン(ME I)

取 扱 い 説 明 書

このたびはキクチプロジェクションスクリーンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのプロジェクションスクリーンを正しく設置していただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保存してください。

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

安全上ご注意

◆ 下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては必ずお守りください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を表しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を表わしています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を表しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を表記しています。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

取り扱い上の不備又は天災などによって発生する事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

スクリーンの使い方


- ・付属の壁取り付けスイッチで操作します。



線の接続及びスイッチの取り付けは、代理店(施工業者)にご依頼ください。

- ・スクリーンを使うとき

1. 電源コードをコンセントに差し込んでください。
2. DOWN(下降)側へ、スイッチを倒してください。設定された位置まで自動的に下がり停止します。
3. 使い終わりましたら、UP(上昇)側へ、スイッチを倒してください。スクリーンがケース内に収納され、停止します。
4. スクリーンを任意の位置で停止させる時、停止位置にスイッチをもどしてください。



- 約4分以上連続昇降動作をしますと、モーター内のサーマルスイッチが働き停止します。この場合冷却の為にしばらく(15～20分)放置してから再操作してください。
- スクリーンの停止位置を変える場合には代理店、又は施工業者にご相談ください
- スクリーン表面の保護のため、ご使用後は必ずスクリーンをケース内に巻き戻すようにしてください。

主な仕様

スクリーン規格一覧

NTSCタイプ(4:3)


型番	スクリーンサイズ		外形寸法 A(mm)	取り付け 穴芯 B(mm)	重量 (Kg)	消費電力 / 電流 (A) / (VA)
	W(mm)	H(mm)				
MEI-100	2032	1524	2478	2462	25.0	1.05/105
MEI-120	2438	1829	2891	2875	28.0	1.05/105

ハイビジョンタイプ(16:9)

型番	スクリーンサイズ		外形寸法 A(mm)	取り付け 穴芯 B(mm)	重量 (Kg)	消費電力 / 電流 (A) / (VA)
	W(mm)	H(mm)				
MEI-90HD	1992	1121	2478	2462	23.0	1.05/105
MEI-100HD	2214	1245	2637	2621	25.5	1.05/105
MEI-110HD	2435	1370	2866	2850	27.0	1.05/105
MEI-120HD	2657	1494	3094	3078	29.5	1.05/105

(注1) MEI-100及びMEI-90HDは152mm

(注2) MEI-100及びMEI-90HDは150mm



定格電圧 AC100V
定格周波数 50/60Hz

付属品

- 六角レンチ×1本
- 黒マスク補修キット
- 取り付け用ビスセット
- 取り扱い説明書
- 壁取り付けスイッチ



仕様及び、外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。